


Se gärna installationsfilmen på Youtube: [LÄNK](#)

Steg I: Förberedelser

-  Ta bort gamla tejprester och/eller flisor från tidigare målade linjer så bra som möjligt.
-  Rengör golvytan med ett rengöringsmedel som INTE innehåller klor eller citrus. Det kan försvåra vidhäftningen.
-  Om du behöver använda avfettningsmedel på golvet, avlägsna/ta bort detta innan du applicerar Durastripe.
-  Låt golvytorna torka helt och vänta minst 30 minuter innan applicering påbörjas.
-  När golvet har torkat ordentligt kan du applicera Durastripe Rullar, Shapes eller Golvskyltar.
- Fortsätt till Steg II, installation.

Steg II: Installera Durastripe

-  Ta bort 30 cm av skyddsfilmerna på baksidan av Durastripe rullen.
-  Rikta upp tejen i den riktning du tänker applicera remsan och tryck fast den exponerade (30 cm) biten ordentligt mot golvet.
-  När en montör håller trycket på remsan som fästs mot golvet, rullar den andra montören ut tejen till önskad längd. Och håller den från golvet med bibehållen spänning.
-  När en montör håller den uppsträckta tejen, arbetar den andra längs linjen. Tar bort skyddsfilmerna och trycker fast Durastripe mot golvet. Tills önskad längd uppnåtts.
-  För att avsluta en linje klipper eller skär man av Durastripe.
-  För att skapa skarvade hör, låt 2 bitar Durastripe överlappa, med den undre biten fäst mot golvet. Och den övre fäst mot den undre.
-  Slutför hörnet genom att skära genom båda skikten samtidigt, från inre hörn till yttre. Ta bort det avskurna hörnet och tryck fast tejen.
-  För att öka häftningen mot golvet kan man köra något tungt över den. T.ex. en truck. Tejen hårdar och sitter bättre efter 24 h.

OBS! Golvtytor som innehåller sprickor, flisor eller hål kan minska livslängden på Durastripe. I områden med hög trafik där t.ex. pallar släpas mot golvet kan tejen lossna. Där rekommenderar vi att man använder prickar eller en streckad linje som enklare kan repareras. Annars reparerar man enkelt en skada på samma sätt som man gör ett skarvat hörn.

Rengöring av Durastripe:

Smutsig Durastripe rengörs bäst med varmt vatten och Durastripe Cleaner. Durastripe motstår inte kraftfulla lösningsmedel men klarar syror och alkaliska vätskor bra.

Avlägsna Durastripe:

Dra bort Durastripe från golvet. Eventuella limrester avlägsnar man enklast med en citruscleaner.

- 1) Ta lite citruscleaner på en trasa och stryk det på limresterna.
- 2) Skrubba limresterna med en tvättborste.
- 3) Den upplösta återstoden skrapas eller torkas lätt bort med en trasa.
- 4) Tvätta golvytan med tvål eller rengöringsmedel. Vid behov för att helt ta bort ev. citrusrengöring vid nyinstallation av Durastripe.

Kemisk Resistens

Egenskap

Väder / UV	Bra
Mineral oljor	Varierande
Vegetabiliska oljor	Bra
Skärvätska / Kylvätska	Bra
(innehållande föreningars och amine)	Bra
Alkaliska vätskor pH: 7 – 9.5	Bra
Alkaliska vätskor pH: 9.5 - 14	Bra
Syror pH: 2 – 7	Bra
Syror pH: 0 – 2	Bra
Desinfektionsmedel	Bra
Alkoholer	Bra
Kloridlösningar	Varierande
Lösningsmedel (aromatic/aliphatic)	Dålig
Halogenerade kolhydrider	Dålig
Ftalater (och liknande mjukgörare)	Dålig
Acetat och aldehyd	Dålig
Ketoner (aceton)	Dålig

Garanti

Durastripe har en villkorad garanti mot produktfel under 2 år från inköpsdatum. Garantin täcker inte skador orsakade av föremål som skjuts eller dras över produkten, till exempel pallar eller felaktig rengöring av golvet. Garantikrav är begränsade till utbyte av Durastripe.

* Durastripe Extrem tillverkas i ett slitstarkt PVC-material. Därför kan den endast uppnå maximal vidhäftning när den installeras på helt släta ytor.

** Durastripe Outdoor och Cold Storage tillverkas med permanenta lim. Man måste därför vara försiktig när man installerar dessa produkter för att säkerställa att de är korrekt placerade eftersom att de är svåra att ta bort. De är därför även svåra att ta bort vid rekonfiguration.