

Version	Material	Adhesiv	Tjocklek	Hardhet	Bredd	Färger
ULTRA	Polycarbonate.	Rubber Based	0.6 mm	98 Shore A	2.5cm upp till 1m	Alla färger / Any Custom Print Color
EXTREME	PVC	Rubber Based	0.76 mm	98 Shore A	5cm / 7.5cm / 10cm	R O Y G LB W BK GY BR P DB _ _ _ _
EXTREME LEAN	PVC	Rubber Based	0.56mm	98 Shore A	5cm / 7.5cm / 10cm	R O Y G _ W B _ _ _ DB _ _ _ _
SUPREME V	PVC	Rubber Based	0.91 mm	95 Shore A	5cm - 86cm	R O Y G _ W BK _ _ _ DB BK/Y BK/W R/W G/W
HAZARD	PVC	Rubber Based	0.91 mm	95 Shore A	5cm - 86cm	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ BK/Y BK/W R/W G/W
COLD STORAGE	PVC	Acrylic	0.85 mm	95 Shore A	5cm / 10cm	R O Y G _ W B _ _ _ DB BK/Y BK/W R/W G/W
OUTDOORS	PVC	Acrylic	0.85 mm	95 Shore A	5cm / 10cm	R O Y G _ W B _ _ _ DB BK/Y BK/W R/W G/W
OUTDOORS MAX	PVC	Double Sided Acrylic Foam	2.5 mm	95 Shore A	5cm / 10cm	R O Y G _ W B _ _ _ DB BK/Y BK/W R/W G/W
MULTIFLEX (Utgående)	Corona-treated PVC	Acrylic	1.0 mm	85 Shore A	5cm / 7.5cm / 10cm	R O Y G _ W B _ _ _ DB _ _ _ _
INLINE PRINT	PVC	Rubber Based	0.93 mm	95 Shore A	5cm / 7.5cm / 10cm	Alla färger / Any Custom Print Color

DURASTRIPE RAL COLOR GUIDE (närmsta RAL värde)

	XTREME	MEAN LEAN	SUPREME V	HAZARD	COLD STORAGE	OUTDOORS	OUTDOORS MAX	MULTIFLEX
	RAL 3000	RAL 3000	RAL3020	_____	RAL 3020	RAL3020	RAL 3020	RAL 3020
	RAL 2002	RAL 2002	RAL 2008	_____	RAL 2008	RAL 2008	RAL 2008	RAL 2008
	RAL 1018	RAL 1018	RAL 1003	_____	RAL 1003	RAL 1003	RAL 1003	RAL 1023
	RAL 5015	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
	RAL 6029	RAL 6029	RAL 6016	_____	RAL 6016	RAL 6016	RAL 6016	RAL 6032
	RAL 9016	RAL 9016	RAL 9010	_____	RAL 9010	RAL 9010	RAL 9010	RAL 9003
	RAL 9011	RAL 9011	RAL 9004	_____	RAL 9004	RAL 9004	RAL 9004	RAL 9004
	RAL 7045	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
	RAL 7013	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
	RAL 4005	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
	RAL 5005	RAL 5005	RAL 5005	_____	RAL 5005	RAL 5005	RAL 5005	RAL 5010
	_____	_____	RAL 9004/RAL 1018	RAL 9004/RAL 1018	RAL 9004/RAL 1018	RAL 9004/RAL 1018	RAL 9004/RAL 1018	_____
	_____	_____	RAL 9004/RAL 9016	RAL 9004/RAL 9016	RAL 9004/RAL 9016	RAL 9004/RAL 9016	RAL 9004/RAL 9016	_____
	_____	_____	RAL 3020/RAL 9016	RAL 3020/RAL 9016	RAL 3020/RAL 9016	RAL 3020/RAL 9016	RAL 3020/RAL 9016	_____
	_____	_____	RAL 6037/RAL 9016	RAL 6037/RAL 9016	RAL 6037/RAL 9016	RAL 6037/RAL 9016	RAL 6037/RAL 9016	_____

DURASTRIPE SELECTION GUIDE

Golv	Extreme	Supreme V	Extreme Lean	Cold Storage	Outdoor MAX	Outdoor	Ultra
Nya Golv	5 / Best	5 / Best	5 / Best	5 / Best	NR	5 / Best	5 / Best
Förslutna/Epoxy Golv	5 / Best	5 / Best	5 / Best	5 / Best	NR	5 / Best	5 / Best
Icke Förslutna Golv	3 / Good	5 / Best	3 / Good	OK	NR	OK	OK
Flisade/Slitna Golv	NR	3 / Good	NR	NR	5 / Best	NR	NR
Ojämnta Golv	NR	4 / Better	OK	NR	5 / Best	NR	OK
Oljiga Golv	OK	3 / Good	OK	5 / Best	4 / Better	5 / Best	Ok
Våta/Fuktiga Golv	OK	3 / Good	OK	5 / Best	4 / Better	5 / Best	Ok
Halkfria Golv	Possible (w/Testing)	Class R 10 / 11.6 ° Per DIN 51130	Possible (w/Testing)	Class R 10 / 11.6 ° Per DIN 51130	Class R 10 / 11.6 ° Per DIN 51130	Class R 10 / 11.6 ° Per DIN 51130	NA
Tung Trucktrafik	5 / Best	3 / Good	4 / Better	3 / Good	NR	3 / Good	Best
Slirande/Svängande Truckar	5 / Best	OK	4 / Better	4 / Better	NR	4 / Better	Best
Släpande Laster/Pallar	4 / Better	3 / Good	5 / Best	3 / Good	NR	3 / Good	Best
Pallar*							
Frysrum (-5°C)	NR	NR	NR	5 / Best	3 / Good	5 / Best	NR

* Anti-Slip Class R 10 : Total acceptance angle 11.6 ° Test Basis DIN 51130

NR - Not Recommended / Rekommenderas Inte

www.ergomat.se - info@ergomat.se

North & South America: +1-440-282-4651 | English (EU): + 44 3308 280 084 | Danish: + 45 702 21 855 | Dutch: + 31 73 61 30 530 | Swedish: + 46 42 16 36 00

German: + 49 9524 30 367-50 | French: + 33 1 446 410 28

Rev. 12/17/2019

Det går även bra att se vår film på Youtube!

Installation

Steg I. Förberedelser

OBS! Som för alla tryck- och tejpinstallationer är det viktigt att golvet förbereds ordentligt och är så rent och torrt som möjligt.

1.  Ta bort gamla tejprenster och/eller flisor från tidigare målade linjer så bra som möjligt.

2.  Rengör golvytan med ett rengöringsmedel som INTE innehåller klor eller citrus. Klor har en tendens att lämna en hinna på golvet, vilket gör det svårt för lim att fästa ordentligt. Och citrusrengöringsmedel kan lämna en oljig rest som hämmar vidhäftningen.

3.  Om du behöver använda avfettningsmedel på golvet, ta bort / tvätta bort detta innan du applicerar DuraStripe.

 Låt golvytorna torka helt och vänta minst 30 minuter innan applicering av DuraStripe.

5.  När golvet har torkat ordentligt kan du applicera DuraStripe Rullar, Shapes eller skyltar.

6. Fortsätt till Steg II. Installera DuraStripe

Kemisk Resistens	Egenskap
Väder / UV	Bra
Mineral oljor	Varierande
Vegetabiliska oljor	Bra
Skärvätska / Kylvätska	
(innehållande föreningar av esters och aminer)	Bra
Alkaliska vätskor pH: 7 – 9.5	Bra
Alkaliska vätskor pH: 9.5 - 14	Bra
Syror pH: 2 – 7	Bra
Syror pH: 0 – 2	Bra
Desinfektionsmedel	Bra
Alkoholer	Bra
Kloridlösningar	Varierande
Lösningsmedel (aromatic/aliphatic)	Dålig
Halogenerade kolhydrider	Dålig
Ftalater (och liknande mjukgörare)	Dålig
Acetat och aldehyd	Dålig
Ketoner (acetone)	Dålig

Garanti

DuraStripe® har en villkorad garanti mot produktfel under 2 år från inköpsdatum. Garantin täcker inte skador orsakade av föremål som skjuts eller dras över produkten, till exempel pallar eller felaktig rengöring av golvet. Garantikrav är begränsade till utbyte av DuraStripe®. Kontakta oss för ytterligare information (info@ergomat.se).

* DuraStripe Extreme tillverkas i ett slitstarkt, styvt PVC-material. Följdaktligen kan den endast uppnå maximal vidhäftning när den installeras på helt släta ytor.

** DuraStripe Outdoor och Cold Storage tillverkas med permanenta lim. Man måste därför vara försiktig när man installerar dessa produkter för att säkerställa att det är korrekt placerade eftersom att det är svårt att ta bort. De är därmed inte heller enkla att ta bort vid rekonfiguration.

Step II. Installera DuraStripe

DuraStripe installeras effektivast av 2 personer.

1.  Ta bort 30 cm av skyddsfilm från DuraStripe rullen.

2.  Rikta upp tejp i den riktning du tänker applicera remsan och tryck fast den exponerade (30 cm) biten ordentligt mot golvet.

3.  När en installatör upprätthåller trycket på remsan som fästs mot golvet, rullar den andra installatören ut tejp till önskad längd och håller den från golvet samtidigt som den bibehåller spänning och riktning.

4.  När den andra installatören fortsätter att upprätthålla spänning på den uppsträckta tejp, arbetar den första installatören längs linjen, tar bort skyddsfilm och trycker fast DuraStripe mot golvet tills önskad längd har uppnåtts.

5.  För att avsluta en linje klipper eller skär du helt enkelt av DuraStripe.

6.  För att skapa skarvade hörn, låt två bitar DuraStripe överlappa varandra, med den undre biten fäst mot golvet och den övre biten fäst överlappande.

7.  Slutför hörnet genom att skära genom båda skikten från det inre hörnet till det yttre och ta bort det avskurna materialet. Tryck fast det klara hörnet mot golvet.

8.  För att öka häftningen mot golvet kan du köra något tungt, t.ex. en truck försiktigt över tejp.

OBS! Golvytor som innehåller sprickor eller hål kan minska livslängden på DuraStripe produkter. I områden med hög trafik, där t.ex. pallar dras mot golvet, kan DuraStripe lossna. Då rekommenderar vi att man använder prickar eller en streckad linje som enklare går att reparera. Annars repareras DuraStripe enkelt på liknande sätt som man gör vid hörn.

Rengöring of DuraStripe®:

Smutsig DuraStripe® rengörs med varmt vatten och DuraStripe Cleaner. DuraStripe® motstår inte kraftfulla lösningsmedel men klarar syror och alkaliska vätskor bra.

Avlägsna DuraStripe®:

Drä bort DuraStripe från golvet. Eventuella limrester avlägsnar man med en koncentrerad citruscleaner.

1. Ta lite citruscleaner på en trasa och stryk det på limresterna.
2. Skrubba limresterna med en tvättborste.
3. Den upplösta återstoden skrapas eller torkas lätt med en torr trasa.
4. Tvätta golvytan med tvål eller rengöringsmedel vid behov för att helt ta bort citrusrengöringsmedel innan du applicerar ny DuraStripe.