



Kiilto Pro Keyboard wipe

80 pcs

Desinfektionsservett



Kiilto Pro Keyboard wipes är en mjuk desinfektionsservett speciellt anpassad för snabb och effektiv desinfektion av tangentbord, datormus, analoga telefoner, fjärrkontroller etc. Servetten är gjord av 100% bionedbrytbart material.

Användningsområde	Dukarna och servetterna har utvecklats för desinfektion av tangentbord, fjärrkontroller och fasta telefoner och har en lagom mängd vätska och en anpassad duk för dessa ändamål.
Produktegenskaper	Att desinficera ytor som ofta berörs, såsom tangentbord eller fjärrkontroller, kan vara viktigt i många olika utrymmen, allt från kontor till sjukhusmiljöer, eller till och med när du är på språng. Kiilto Pro Keyboard Wipe minskar risken för spridning av infektioner, samtidigt som den är snabb och enkel att använda. Servetterna är gjorda av viskos, som är ett biologiskt nedbrytbart material, och fuktade med etanolbaserat ytdesinfektionsmedel. Kiilto Pro Keyboard Wipe avdödar effektivt bakterier och olika virus som t.ex. Corona-, Adeno- och Murine Norovirus. Produkten uppfyller följande EN-tester gällande effektivitet: - EN13727 (bakterier) 30 sek - EN 16615 (bakterier & jästsvamp) 2 min - EN 13624 (jästsvamp) 30 sek, - EN 14476 (höljeförsedda virus + Adeno & Murine Norovirus) 30 sek, - EN 14348 (mykobakterier) 1 min. Storleken på servetten är 14 x 19,5 cm. Singelförpackade servetter i en praktisk och användarvänlig displaybox om 80 servetter.
Bruksanvisning	Gnid duken / servetten över ytan så att den är fuktig i minst 1 minut. Om avdunstning sker snabbare måste proceduren upprepas.
Obs	Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.
Förvaring	Förvaras i rumstemperatur. Hållbarheten är 3 år från tillverkning i obruten förpackning. Servetten är avsedd för engångsanvändning.
Tillverkningsland	UNGERN
Förpackningsmaterial	Använd servett och folie slängs i hushållsavfallet. Oanvänd produkt sorteras som farligt avfall. Displaykartongen sorteras som kartong.

Förpackningsvolym / Transport krt. Artikelnr.	Artikelnr.	GTIN
1 x 80 st	55210	6417964552102



Ytterligare information

Kontrollera att den tryckta eller utskrivna broschyren är aktuell på vår hemsida www.kiilto.se eller genom att kontakta vår kundtjänst på info.klc.se@kiilto.com.